

# Pet Clipper 6160

## Uživatelský manuál

### Technické parametry:

Výkon 3W

Pohotovostní režim 2 hodiny

Specifikace nabíječky :DC/AC 220V-240V 50Hz

### Upozornění:

Používejte přístroj pouze k účelu, k jakému byl vyroben!

Nepoužívejte přístroj, pokud nepracuje správně, pokud upadne na zem, je poškozený nebo pokud Vám upadne do vody!

### Popis:

Tlačítko On/Off

Čepel

Nabíječka

Nabíjecí adaptér

Sada hřebínků (3mm,6mm,9mm,12mm)

## **Začínáme:**

### **Nabíjení Vašeho Pet Clipperu**

- Ujistěte se, že je přístroj vypnutý
- Připojte nabíjecí adaptér k nabíječce
- Dejte Pet Clipper do zásuvky – rozsvítí se světélko

### **LCD Display:**

- Každé zelené LED světélko značí 10 minut, po které je možno Pet clipper využívat
- Když je přístroj plně nabitý, všechna zelená LED světélka svítí
- Pokud je přístroj vybitý, rozsvítí se červené světélko se symbolem zásuvky
- Když se přístroj nabíjí, světélka by měla blikat
- Přístroj se nemůže přebít, nicméně pokud jej nepoužíváte po delší dobu, přístroj odpojte ze zásuvky a uschovejte. Plně nabijte přístroj před dalším použitím.
- K prodloužení životnosti baterií je nechte běžet vždy 6 měsíců a následně je dobijte.

### **Kabelové připojení**

- Připojte přístroj k nabíjecímu zařízení a zapojte do zásuvky.
- **Upozornění:** Pokud budete používat přístroj pouze na kabelovém připojení, omezujete tak životnost baterií.

## **Použití:**

### **Před začátkem stříhání**

- Vždy se přesvědčte, že jste strojek řádně očistili od chloupků či jiných nečistot.
- Posad'te si stříhaný objekt tak, aby jeho hlava byla ve výšce Vašich očí, abyste na stříhání dobře viděli
- Před stříháním vždy stříhaný objekt učešte, aby nedošlo k tomu, že se strojek ucpe vlasy

### **Připojení hřebenu:**

- Držte hřeben zoubky směrem nahoru

- Nasadíte jej na přístroj tak, aby pevně seděl a nepadal

### **Odpojení hřebenu:**

- Jednou rukou držte přístroj a druhou uchopte hřebínek, tahem směrem nahoru hřebínek sundejte
- Každý hřebínek je označen rozměrem (3mm,6mm,9mm,12mm)

### **Instrukce pro stříhání:**

- Nikdy nezačínáte stříhat s nejmenším hřebínkem, vždy si stříhání vyzkoušejte s tím největším, aby nedošlo ke špatnému dojmu z ostříhání a abyste měli představu o celkovém stříhu

#### **1. krok – krk a zátylek**

- použijte hřebínek 6mm nebo 3 mm
- začněte na krku a hýbejte strojkem směrem nahoru, stříhejte vždy jen krátce!

#### **2. krok – zadní a boční strana hlavy**

- použijte hřebínek 9mm nebo 12 mm

#### **3. krok – boční strana hlavy**

- použijte hřebínek 9mm nebo 12 mm

### **Péče o váš stříhací strojek**

Abyste prodloužili životnost Vašeho strojku, čistěte hřebínky a strojek pravidelně po každém použití.

Strojek vždy schovejte do pouzdra, pokud jej dlouho nepoužíváte zabráníte tím napadání prachových částic do strojku

### **Po každém použití:**

- ujistěte se, že je strojek vypnutý a odpojený ze zásuvky
- oprašte ze strojku veškeré vlasy, strojek nemyjte vodou, nikdy jej nestrkejte pod tekoucí vodu
- dejte dvě kapičky oleje na čepel a strojek zapněte, vypněte a setřete z něj veškerý přebytečný olej. Přebytečný olej by mohl výrobek poškodit.
- díly strojku můžete otřít vlhkým hadříkem a ihned osušit

### **Údržba každých 6 měsíců:**

- Strojek by měl být v pravidelných intervalech dokonale čištěn
- Ujistěte se, že strojek je úplně vybitý a odpojený od zásuvky
- Držte strojek v jedné ruce tak, aby palec byl pod čepelí a stisknout tlačítko směrem nahoru
- Očistěte zde nahromaděné vlasy a čepel

### **UPOZORNĚNÍ:**

- Nikdy nepoužívejte agresivní mycí prostředky na mytí čepele, mohla by se zadřít či korodovat, vždy čepel jen oprašte od vlasů.
- Vždy zapojte přístroj do bezpečné zásuvky na bezpečném místě.
- Neomotávejte kabel kolem strojku

### **Důležitá bezpečnostní opatření:**

- **Nikdy nenechávejte strojek bez dozoru, pokud je zapnutý nebo zapojený v zásuvce!**
- **Dávejte pozor, aby se kabel a zásuvka nenacházely v horkém prostředí – u sporáku apod.**
- **Ujistěte se, že kabel ani zástrčka nejsou mokré.**
- **Nezapojte přístroj pokud máte mokré ruce!**
- **Nabíjejte, používejte a skladujte strojek v teplotě 15-30°C**
- **Když přístroj myjete, vždy jej odpojte ze zásuvky**
- **Vždy používejte pouze součástky od strojku, které jste zakoupili, nikdy nepoužívejte součástky z jiného strojku či spotřebiče**
- **Uschovejte přístroj před dětmi a psychicky narušenými osobami.**

